

Οδηγίες Χρήσης

Καθαρίστε την κούπα με ένα απαλό απορρυπαντικό και σφουγγάρι. Περάστε την με λίγο οινόπνευμα, πάνω σε βαμβάκι, ώστε να σιγουρευτείτε πως δεν υπάρχει κανένα ίχνος σκόνης και λίπους. Ανακινήστε τους μαρκαδόρους καλά με κλειστό καπάκι και πιέστε σε ένα χαρτί μέχρι να «κατέβει» το μελάνι. Ο μαρκαδόρος είναι έτοιμος για να ζωγραφίσετε πάνω στην κούπα. Αφήστε το μελάνι να στεγνώσει για 4 ώρες. Μετά τοποθετείστε την κούπα στο φούρνο (χωρίς προθέρμανση) και «ψήστε» την για 30 λεπτά στους 160°. αφήστε την να κρυώσει μέσα στον φούρνο καιvoilà! Έχεις έτοιμη την δική σου DIY κούπα.

Tip! Είναι ασφαλές να πλένετε την κούπα σε πλυντήριο πιάτων στους 50° ή στο χέρι.