



Σεσουάρ D-HD22AC



Οδηγίες Χρήσης / Instruction Manual
Ελληνικά (GR) / Αγγλικά (ENG)

<u>Ελληνικά</u>	3-8
Συμβουλές Ασφαλείας	3
Οδηγίες Χρήσης.	4
Φροντίδα και καθαρισμός.	5
Τεχνικά Χαρακτηριστικά.	6
Ασφαλής Απόρριψη Συσκευής.	6
Γενικοί Όροι Εγγύησης.	7-8
<u>Αγγλικά</u>	9-13
Important Safeguards.	9-10
Instruction for use.	10-11
Care and Clean.	11
Specification.	11
Correct Disposal of this product.	12
General Warranty Terms.	12-13

Ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή της Domette.

Thank you for choosing a Domette device.

- **Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν από τη χρήση** και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο για μελλοντική αναφορά.
- **Πριν συνδέσετε τη συσκευή για πρώτη φορά**, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού δικτύου του σπιτιού σας.
- **Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ για κανέναν άλλο σκοπό**, εκτός από εκείνον που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους.**
- **Αποσυνδέετε πάντα το σεσουάρ από την πρίζα** όταν δεν το χρησιμοποιείτε και πριν από τον καθαρισμό.
- **Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας**, μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή άλλα υγρά.
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο ή κοντά σε νιπτήρες με νερό.**
- **Μην ψεκάζετε προϊόντα σε μορφή αερολύματος** ενώ το σεσουάρ βρίσκεται σε λειτουργία.
- **Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη.**
- **Μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα διαφορετικά από αυτά που συνοδεύουν τη συσκευή.**
- **Μην μεταφέρετε ή αναρτάτε τη συσκευή από το καλώδιο.**
- **Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή**, καθώς μπορεί να προκληθεί φθορά.
- **Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή** εάν παρουσιάζει βλάβη ή αν έχει υποστεί φθορά το καλώδιο.
- **Ελέγχετε τακτικά τη συσκευή και το καλώδιο για φθορές.** Εάν διαπιστώσετε οποιαδήποτε ζημιά, **μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.** Μην επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας· απευθυνθείτε σε **εξουσιοδοτημένο τεχνικό.**
- **Σε περίπτωση που η ροή αέρα εμποδιστεί κατά λάθος κατά τη χρήση**, ο ενσωματωμένος θερμικός διακόπτης ασφαλείας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη συσκευή. Το σεσουάρ θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα μετά από λίγα λεπτά, αφού κρυώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:

- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή από άτομα που δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία και γνώση, εκτός εάν επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο τεχνικό του τμήμα ή άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, για την αποφυγή κινδύνου.
- Όταν χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε μπάνιο, αποσυνδέετε το από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα με το νερό ενέχει κίνδυνο, ακόμη και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση ενός διακόπτη διαρροής ρεύματος (RCD) με ονομαστικό ρεύμα διαρροής που δεν υπερβαίνει τα 30 mA στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο. Συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Κρατάτε τα μαλλιά σας μακριά από το στόμιο εισόδου αέρα κατά τη χρήση. Φροντίζετε το φίλτρο εισαγωγής αέρα να είναι καθαρό από σκόνη και χνούδια.
- Μην εμποδίζετε την είσοδο ή την έξοδο του αέρα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση της συσκευής.
- Τα ακροφύσια ζεσταίνονται κατά τη λειτουργία.

Οδηγίες Χρήσης

- ✓ Ξετυλίξτε πλήρως το καλώδιο.
- ✓ Τοποθετήστε το ακροφύσιο.
- ✓ Συνδέστε το φισ στην παροχή ρεύματος.
- ✓ Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα και θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τους διακόπτες 2 ταχυτήτων / 3 επιπέδων θερμότητας.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

- 0 – Απενεργοποίηση
- 1 – Μεσαία ταχύτητα για ήπιο στέγνωμα
- 2 – Υψηλή ταχύτητα για γρήγορο στέγνωμα

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

- 1 – Ψυχρή ροή αέρα
- 2 – Χλιαρή ροή αέρα

- 3 – Ζεστή ροή αέρα

ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ-ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΗΣ ΑΕΡΑ

Το ακροφύσιο συγκέντρωσης αέρα είναι χρήσιμο για κατευθυνόμενη ροή αέρα ή τοπικό στέγνωμα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΡΟΥ ΑΕΡΑ (COOL SHOT)

Η συσκευή διαθέτει τη λειτουργία “Cool Shot”, η οποία επιτρέπει το γρήγορο ψύχος των μαλλιών, προσφέροντας μεγαλύτερη διάρκεια στο φορμάρισμα ή στις μπούκλες.

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία “Cool Shot”, πατήστε το κουμπί ψυχρού αέρα που βρίσκεται μπροστά στη λαβή.

Μόλις αφήσετε το κουμπί, η συσκευή επιστρέφει στις κανονικές ρυθμίσεις λειτουργίας.

Φροντίδα και Καθαρισμός

- Απενεργοποιήστε το σεσουάρ και αποσυνδέστε το από την πρίζα.
- Καθαρίστε το περίβλημα της συσκευής με ένα μαλακό, υγρό πανί.
- Αφαιρέστε και πλύνετε το ακροφύσιο συγκέντρωσης και τον διαχύτη σε ζεστό σαπουνόνερο.
- Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή λειαντικά καθαριστικά.
- Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν στεγνώσει καλά με ένα μαλακό, στεγνό πανί.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- Βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ είναι εντελώς κρύο και στεγνό.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό και ξηρό μέρος.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μοντέλο: D-HD22AC

Τάση: 220-240V ~ 50-60Hz

Ισχύς: 1850-2200W

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E., δηλώνει ότι η συσκευή Dosette Σεσουάρ D-HD22AC συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ και Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign) και φέρει την ακόλουθη σήμανση:



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8^{ης} Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle, Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί Όροι Εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
6. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.

Important Safeguard

- Please read this instruction manual carefully before use and keep in a safe place for future reference.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds the mains voltage in your home.
- Do not use the hair dryer or any other purpose than that described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.
- To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
- Do not take this product into a bathroom or use near a water basin.
- Do not spray aerosol products when the hair dryer is in operation.
- Do not leave the hair dryer switched on whilst unattended.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Never carry or suspend the hair dryer by the cord.
- Do not wrap the cord around the appliance as this will cause damage.
- Do not operate after malfunction or damage to cord.
- Test the appliance and the cord regularly for damage , if there is a damage of any kind, the appliance should not be used . Do not repair the appliance yourself , but rather consult an authorized expert.
- If however the airflow is inadvertently obstructed during use ,the built-in thermal safety cutout will automatically switch off the appliance . The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.

ADMONISH

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or instruction concerning use of the appliance by a person

responsible for their safety.

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer/straightener/curling iron is switched off.
- For additional protection, the installation of a residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

IMPORTANT:

- Keep your hair away from the immediate vicinity of the air inlet opening. Keep air inlet filter dust and fluff free.
- Do not restrict air inlet or outlet otherwise the product may overheat.
- The nozzles become hot during operation.

Instruction for use

- ✓ Fully unwind the cord.
- ✓ Attach a nozzle.
- ✓ Insert the plug into the power supply
- ✓ Select desired speed and heat setting using the 2 speeds/3heat settings switches.

SPEED SETTINGS

- 0 –off
- 1 –medium speed for gentle drying;
- 2 –high speed for rapid drying.

HEAT SETTING

- 1 –cold airflow;
- 2 –warm airflow;
- 3 –hot airflow

CONCENTRATOR

The air concentrator is useful for directing the airflow or for spot drying.

DIFFUSER

- The air concentrator is useful for directing the airflow or for spot drying.

COOL SHOT

- This appliance is featured with “Cool shot” function, which allow rapid cooling of hair and longer lasting curl. To activate “Cool shot” function, simply press the Cool shot button in front of the handle. As the Cool shot button is released, the appliance returns to its normal setting.

Clean and Care

- Switch off the hair dryer, unplug from the power supply.
- Wipe over the housing using a soft damp cloth.
- Remove and wash the concentrator and diffuser in warm soapy water.
- Do not use hard abrasives or cleaners.
- Ensure all parts are dried thoroughly with a soft dry towel.

STORAGE

- Ensure the hair dryer is completely cool and dry.
- Store the appliance in a cool dry place

Specification

Model : D-HD22AC

Power Supply: 220-240V ~ 50-60Hz

Power: 1850-2200W

Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

General Warranty Terms

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user manual.

We inform you that this device is covered by a warranty for proper operation according to the terms outlined below:

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the official purchase receipt and lasts for the duration indicated on the receipt.
2. The warranty is only valid upon presentation of the warranty certificate and the official purchase receipt.
3. This warranty covers any defective spare parts as well as the labor cost for their replacement. The warranty covers only manufacturing defects and does not include consumable items such as batteries, bulbs, accessories, external pipes, etc. Under no circumstances does it imply replacement of the entire device.
4. Depending on the type of malfunction, the company determines the method and location of the device's repair. Transportation costs to and from the service centers are the customer's responsibility.
5. Products that remain unrepaired, refused repair, or are uncontactable with the owner for more than 15 calendar days after customer notification, will incur storage fees.
6. The company's maximum liability is explicitly limited solely to the amount paid for the product or the cost of repair or replacement of any product that does not function properly under normal conditions.

What the warranty does not cover:

1. The warranty is void if the malfunction is caused by misuse, incorrect installation, negligence, unauthorized service intervention, or lack of maintenance.

2. Damages occurring during transportation due to improper placement of the device (e.g., failure to remove transport locks, etc.).
3. Malfunctions caused by incorrect electrical connection with voltage different from that stated on the device's rating plate, ungrounded power outlets, or voltage fluctuations.
4. External factors beyond the manufacturer's control (such as significant power supply fluctuations outside the device's operating specifications).
5. Devices not used under appropriate operating conditions, such as use in professional or commercial activities.
6. The company bears no responsibility for damages caused by the product or its malfunctions, including lost revenue and profits, special, incidental, or consequential damages, and is not liable for any claims made by third parties or by you on behalf of third parties.
7. In cases of devices involving water supply, damages caused by poor water quality or unsuitable water supply are not covered.