

# nouvelle

**Ανεμιστήρας  
Δαπέδου  
FSN-1640B**



**Οδηγίες χρήσης**

**πλαισο** ●

# **Nouvelle Ανεμιστήρας Δαπέδου FSN-1640B**



**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**

## **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

Τάση: 230V

Συχνότητα: 50Hz

Ισχύς: 50W

## **ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ**

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση μόνο σε εσωτερικούς χώρους, κατοικίες και γραφεία, όχι για βιομηχανικές ή άλλες εμπορικές εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε το μόνο με ηλεκτρική καλωδίωση που να είναι σε καλή κατάσταση και να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανονισμούς και διατάξεις. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επάρκεια της καλωδίωσης, συμβουλευτείτε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Κατά τη χρήση του ανεμιστήρα σας, θα πρέπει να σέβεστε τις ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα. Στο πλαίσιο αυτών των οδηγιών, χρησιμοποιούμε τη λέξη «**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**» για να καταδείξουμε το επίπεδο κινδύνου:

Η λέξη **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** καταδεικνύει την ύπαρξη κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.

## **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ**

Όπως με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντοτε να σέβεστε τις βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή τραυματισμού ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων:

- Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ανεμιστήρα.
- Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ανεμιστήρα μόνο κατά τον τρόπο που περιγράφεται σ' αυτές τις οδηγίες. Οποιαδήποτε άλλη χρήση που δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυματισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε περίπτωση που έχει πρόβλημα το καλώδιο ρεύματος ή μετά από βλάβη του ανεμιστήρα ή πτώση του με οποιονδήποτε τρόπο.
- Απαιτείται εξαιρετική προσοχή όταν χρησιμοποιείται ο ανεμιστήρας από ή κοντά σε παιδιά,

άτομα με αναπηρία ή κατοικίδια ζώα και οποτεδήποτε ο ανεμιστήρας λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.

- Μη τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε πολύ μικρή, ανώμαλη, μη επίπεδη επιφάνεια ή σε οποιαδήποτε επιφάνεια που μπορεί να είναι επικίνδυνη ώστε ο ανεμιστήρας να ανατραπεί ή να πέσει.
- Για σωστή λειτουργία, ο ανεμιστήρας πρέπει να τοποθετείται σε λεία, μη εύφλεκτη και επίπεδη επιφάνεια.
- Πάντα να αποσυνδέετε τον ανεμιστήρα από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, όταν τον μετακινείτε από σημείο σε σημείο, καθώς και κατά τη συναρμολόγηση ή αποσυναρμολόγηση εξαρτημάτων, όπως και πριν από τον καθαρισμό.
- Η χρήση εξαρτημάτων που δεν συνιστώνται ή δεν πωλούνται από τον κατασκευαστή μπορεί να προκαλέσει κινδύνους.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε εξωτερικούς χώρους.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα κοντά σε παράθυρα, καθώς σε περίπτωση βροχής ενδέχεται να βραχεί και να παρουσιαστεί κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα χωρίς τα προστατευτικά των λεπίδων ή σε περίπτωση που έχετε αφαιρέσει οποιαδήποτε δικλείδα ασφαλείας.
- Αποφύγετε τη χρήση μπαλαντέζας καθώς υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη δρομολογείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από χαλιά. Δρομολογήστε το καλώδιο μακριά από σημεία όπου περνούν πολλά άτομα, καθώς μπορεί να σκοντάψουν πάνω του.
- Μη τοποθετήσετε και μην αφήσετε κανένα αντικείμενο να μπει στα ανοίγματα του ανεμιστήρα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή/και κίνδυνος πυρκαγιάς. Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη του ανεμιστήρα.
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός κι αν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής, από κάποιο άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
- Θα πρέπει να υπάρχει επίβλεψη ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

# ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥ- ΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ!

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟ- ΠΛΗΞΙΑΣ

Χρησιμοποιήστε τον ανεμιστήρα μόνο σε στεγνό περιβάλλον. Αυτός ο ανεμιστήρας δεν προορίζεται για χρήση σε μπάνιο, πλυσταριό ή παρόμοιους χώρους, ή κοντά σε νεροχύτες, πλυντήρια ρούχων, πισίνες ή γενικά σε νερό. Ποτέ μην τοποθετείτε τον ανεμιστήρα σε σημείο όπου μπορεί να πέσει σε μπανιέρα ή άλλες δεξαμενές νερού. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα σε υγρά περιβάλλοντα, όπως π.χ. πλημμυρισμένα υπόγεια.

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ΚΑΥΤΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  
Μην αγγίζετε τον κινητήρα του ανεμιστήρα ενόσω βρίσκεται σε λειτουργία. Ο κινητήρας ζεσταίνεται όταν χρησιμοποιείται. Για να αποφύγετε εγκαύματα, μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες με γυμνό δέρμα.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑ- ΓΙΑΣ

Οι ανεμιστήρες έχουν εξαρτήματα που δημιουργούν ηλεκτρικά τόξα ή σπινθήρες στο εσωτερικό τους. Μην τον χρησιμοποιείτε κοντά σε εύφλεκτα στερεά ή εύφλεκτα αέρια ή πηγές θερμότητας. Μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου χρησιμοποιείται ή αποθηκεύεται βενζίνη, βαφές ή εύφλεκτα υλικά. Για να αποτρέψετε πιθανή πυρκαγιά, μη φράσσετε τις εισόδους ή τις εξόδους αερισμού με κανένα τρόπο. Μην τοποθετείτε και μην επιτρέψετε σε ξένα αντικείμενα να εισέλθουν σε οποιοδήποτε άνοιγμα αερισμού ή εξαγωγή αέρα, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή ζημιά στον ανεμιστήρα.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕ- ΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα με φθαρμένο καλώδιο ή φινι ρεύματος. Χρησιμοποιήστε τον με σωστή τροφοδοσία ρεύματος που να πληροί τις προδιαγραφές.

### **⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ

ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε συσκευή ρύθμισης στροφών.

**ΜΗ** χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα με κατεστραμμένο καλώδιο ή φινι ρεύματος ή μετά από βλάβη, πτώση ή ζημιά του ανεμιστήρα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα με σπασμένη λεπίδα, γρίλια ασφαλείας ή οποιαδήποτε οπτική ατέλεια. Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος πριν στείλετε τον ανεμιστήρα για επισκευή. Για να δείτε ποιες επισκευές καλύπτονται από την εγγύηση, ανατρέξτε στη δήλωση εγγύησης στο τέλος των οδηγιών.

**ΜΗ** δρομολογείτε το καλώδιο ρεύματος κάτω από χαλιά. Μην καλύπτετε το καλώδιο με χαλιά κ.ά.

Δρομολογήστε το καλώδιο μακριά από περιοχή όπου περνούν άτομα, ώστε να μη σκοντάψουν πάνω του. Αποφύγετε τη χρήση μπαλαντέζας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς. Αποσυνδέστε τον ανεμιστήρα όταν δεν τον χρησιμοποιείτε. Μη χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα με φραγμένες τις εισόδους/ εξόδους αερισμού.

# ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

## ΧΡΗΣΗ

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Να χρησιμοποιείτε πάντα τον ανεμιστήρα σε όρθια θέση, ακολουθώντας όλες τις οδηγίες και τις συμβουλές που αναφέρονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης.

### ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε περιοχή του δωματίου όπου θα παρέχει σωστή κυκλοφορία αέρα.

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Συνδέστε τον ανεμιστήρα απευθείας σε πρίζα 230V, 50Hz. Βεβαιωθείτε ότι το φισ εφαρμόζει καλά στην πρίζα. Τυχόν χαλαρή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και ζημιά στο φισ ή τον ανεμιστήρα. Αποφύγετε τη χρήση μπαλαντέζας λόγω κινδύνου πυρκαγιάς.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε την υπερφόρτωση της ασφάλειας ρεύματος, μην συνδέετε τον ανεμιστήρα σε ασφάλεια που εξυπηρετεί και άλλες ηλεκτρικές ανάγκες.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα, να τον έχετε αποσυνδεδεμένο από την πρίζα.

### ΚΙΝΗΣΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΔΕΞΙΑ - ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Για κίνηση της κεφαλής του ανεμιστήρα, πιέστε προς τα κάτω το ροδάκι ελέγχου κίνησης (βρίσκεται στο πάνω μέρος του καλύμματος του κινητήρα). Για να σταματήσετε την κίνηση της κεφαλής, τραβήξτε προς τα πάνω το ροδάκι ελέγχου κίνησης.

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ




Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Συνδέστε τον ανεμιστήρα σε σωστά γειωμένη πρίζα. Για να ξεκινήσετε τον ανεμιστήρα, πιέστε το πλήκτρο της επιθυμητής ταχύτητας: 1-ΧΑΜΗΛΗ, 2-ΜΕΣΑΙΑ, 3-ΥΨΗΛΗ. Πιέστε 0 για απενεργοποίηση.

# ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ


## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

Απαιτείται απλή συναρμολόγηση για τη χρήση αυτού του ανεμιστήρα.

**Βήμα1.** Στο εσωτερικό της συσκευασίας υπάρχουν τα τέσσερα πόδια. Για να στερεώσετε τα πόδια στην βάση στήριξης: Καθοδηγήστε τα στις μικρές προεξοχές στο κάτω μέρος της βάσης, (τύπου "L"). Ασφαλίστε το κάθε πόδι στη θέση του περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα. Επαναλάβετε μέχρι να στερεωθούν και τα 4 τέσσερα πόδια στη βάση. Γυρίστε τη βάση του ανεμιστήρα ανάποδα έτσι ώστε να κάθεται όρθια στο πάτωμα και στη συνέχεια προχωρήστε στο επόμενο βήμα.



**Βήμα 2.** Τοποθετήστε το υποστήριγμα στην τρύπα της βάσης. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την κολώνα του ανεμιστήρα στη βάση και σφίξτε περιστρέφοντας το κάτω παξιμάδι. Καλύψτε το πάνω μέρος της βάσης με το πλαστικό κάλυμμα.



**Βήμα 3.** Για να ρυθμίσετε το ύψος, χαλαρώστε το παξιμάδι του καλύμματος της βάσης και τραβήξτε την επιχρωμιωμένη προέκταση μέχρι το επιθυμητό ύψος. Στη συνέχεια, σφίξτε ξανά το παξιμάδι του καλύμματος της βάσης πριν προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η επιχρωμιωμένη προέκταση μπορεί να είναι εντελώς κρυμμένη μέσα στη ράβδο. Βεβαιωθείτε ότι το παξιμάδι της βάσης είναι πλήρως χαλαρωμένο και, στη συνέχεια, αναποδογυρίστε σιγά – σιγά την βάση, ώστε η επιχρωμιωμένη προέκταση να βγει προς τα έξω.

**Βήμα4.** Τοποθετήστε το σώμα του ανεμιστήρα πάνω στην επιχρωμιωμένη προέκταση και σφίξτε τη βίδα με το χέρι.



**Βήμα5.** Αφαιρέστε το κάλυμμα του άξονα περιστρέφοντάς το ΔΕΞΙΟΣΤΡΟΦΑ ενώ ταυτόχρονα κρατάτε καλά τον άξονα του ανεμιστήρα.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σπείρωμα είναι ανάποδο. Για να χαλαρώσετε= Δεξιόστροφα

**Βήμα6.** Χαλαρώστε και αφαιρέστε το παξιμάδι ασφάλισης από τη μονάδα του κινητήρα ώστε να μπορείτε να τοποθετήσετε την πίσω γρίλια.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να το αφαιρέσετε περιστρέψτε το αριστερόστροφα.

**Βήμα7.** Τοποθετήστε την πίσω γρίλια στη μονάδα του κινητήρα. Η πίσω γρίλια θα πρέπει να τοποθετηθεί σωστά στις προεξοχές που υπάρχουν στο κάλυμμα της μονάδας του κινητήρα, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

**Βήμα8.** Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης που βρίσκεται στη μονάδα του κινητήρα, περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα.

**Βήμα9.** Αφαιρέστε τυχόν προστατευτικά καλύμματα από τον άξονα πριν τοποθετήσετε τη λεπίδα του ανεμιστήρα. Στη συνέχεια τοποθετήστε τη λεπίδα του ανεμιστήρα στον άξονα του κινητήρα. Προσέξτε ώστε η προεξοχή στον άξονα να ταιριάζει με την υποδοχή που υπάρχει στη λεπίδα.

**Βήμα10.** Βιδώστε το καπάκι της λεπίδας στο σπείρωμα που υπάρχει στην άκρη του άξονα του κινητήρα του ανεμιστήρα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το σπείρωμα είναι ανάποδο. Για να σφίξετε= Αριστερόστροφα

**Βήμα11.** Στη συνέχεια, συνδέστε την μπροστινή γρίλια με την πίσω γρίλια, προσέχοντας ώστε το λογότυπο να είναι σε όρθια θέση.

Μη χρησιμοποιήσετε τον ανεμιστήρα πριν βάλετε τις προστατευτικές γρίλιες στη θέση τους!

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

**⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ** Πριν καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα. Καθαρίστε την επιφάνεια της γρίλιας με ένα καθαρό, υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε σκληρά χημικά ή σκληρά καθαριστικά. **ΜΗ ΒΥΘΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΣΕ ΝΕΡΟ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΓΡΟ.** Αφήστε τον ανεμιστήρα να στεγνώσει εντελώς πριν από τη χρήση. Περιοδικός καθαρισμός της γρίλιας με ηλεκτρική σκούπα θα αποτρέψει τη συσσώρευση σκόνης. Ο κινητήρας είναι σφραγισμένος και δεν χρειάζεται εσωτερική συντήρηση, καθαρισμό ή λίπανση.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα εσωτερικά ρουλεμάν του κινητήρα διαθέτουν μόνιμη λίπανση από το εργοστάσιο και δεν απαιτούν πρόσθετη λίπανση από τον χρήστη.

### **ΕΠΙΣΚΕΥΗ**

ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙ ΤΙΣ ΓΡΙΛΙΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ. ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΑΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΒΛΑΒΗ Ή ΑΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΖΗΜΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ.

### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Φυλάξτε την αρχική συσκευασία για αποθήκευση του ανεμιστήρα. Κατά την αποθήκευση τυλίξτε και σταθεροποιήστε το καλώδιο ρεύματος για να αποφύγετε ζημιές.

## Σωστή διάθεση αυτού του προϊόντος

Αυτή η σήμανση δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτρέψετε πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη ρίψη αποβλήτων, ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε την συσκευή όταν θελήσετε να την πετάξετε, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής του Δήμου σας ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. Εκείνοι μπορούν να αποστείλουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.



# ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ

## ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Nuvelle Ανεμιστήρας Δαπέδου FSN-1640B συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ, Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ, και Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

## RoHS

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4<sup>ης</sup> Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle, Kendrix και Dosette είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

## Γενικοί Όροι Εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
6. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.

**πλαισο** ●

# **Nuvelle Stand Fan FSN-1640B**



**USER MANUAL**

## **TECHNICAL SPECIFICATIONS**

Voltage: 230V

Frequency: 50Hz

Wattage: 50W

## **INTENDED USE**

This product is intended for indoor residential and office use only, not for industrial or other commercial applications. Use only with electrical wiring that is in good working order and that meets applicable specifications. If you have any questions whether your wiring is adequate, consult a qualified electrician.

While using your fan, you should follow the IMPORTANT INSTRUCTIONS listed below. As part of those instructions, we have used the word “**WARNING**” to indicate the level of hazard:

**WARNING** indicates a hazard which, if not avoided, could result in injury or death.

## **IMPORTANT INSTRUCTIONS**

As with all electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of electric shock, fire, or injury to persons, including the following:

- Read all the instructions before using this fan.
- Use this fan only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause electrical shock, fire or injury to persons.
- Do not operate the fan in case of damaged power cord or if the fan malfunctions or has been dropped in any manner.
- Use of extreme caution is necessary when any fan is used by or near children, disabled persons or pets and whenever the fan is left operating unattended.
- Do not place the fan on small, unlevel, uneven or any surface which might cause the fan to tip or fall.
- For proper operation, the fan should be placed on a smooth, non-combustible, level surface.
- Always unplug the fan when not in use, when moving from place to place, when assembling or disassembling parts, and before cleaning.
- The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer, may cause hazards.
- Do not use outdoors.
- Do not use the fan near windows. Rain may cause electrical hazard.
- Do not operate the fan with blade grills or any other safety device removed.
- Avoid the use of extension cords due to risk of fire.
- Do not run the power cord under carpeting. Arrange the cord away from areas where it might be tripped over.
- Do not insert or allow any object to enter any openings on the fan. Doing so may cause electric shock and/or fire hazard. Avoid contacting moving parts.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instructions concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure they will not play with the appliance.

# SAFETY INFORMATION

## READ & SAVE THESE INSTRUCTIONS!

### **⚠ WARNING**SHOCK HAZARD

Use your fan only in dry environments. This fan is not intended for use in a bathroom, laundry area, or similar locations, or near sinks, washing machines, swimming pools or water. Never put the fan in places where it may fall into a bath tub or other water tanks. Do not use in damp environments such as flooded basements.

### **⚠ WARNING**HOT SURFACES

Do not touch the fan motor when in use. This motor is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch the hot surfaces.

### **⚠ WARNING**FIRE HAZARD

Fans have arching or sparking parts inside. Do not use near combustible materials or flammable gases or sources of heat. Do not use in areas where gasoline, paint or flammable materials are used or stored. To prevent possible fire, do not block air in any manner. Do not insert or allow foreign objects to enter any air vents as this may cause electric shock, fire, or damage to the fan.

### **⚠ WARNING**ELECTRICAL SHOCK HAZARD

Do not use with damaged cord or plug. Use with the specified electrical power.

**⚠ WARNING**TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, do not use this product with any external speed control device.

**DO NOT** operate any fan with damaged cord or plug or if the fan malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Do not operate the fan with a broken blade, safety grills or any visual imperfections. Disconnect the power before servicing. For repairs covered under warranty, see warranty statement at the end of this manual.

**DO NOT** run the power cord under carpeting. Do not cover the cord with rugs, mats etc. Arrange the cord away from areas where it might be tripped over. Avoid the use of extension cords due to risk of fire. Unplug the fan when not in use. Do not operate the fan with its air vents obstructed.

# USAGE AND CONTROL PANEL

## USAGE

### FAN OPERATION

Always operate the fan in upright position following all instructions and recommendations listed in this manual.

### FAN LOCATION

Place the fan in the area of the room that will provide proper air circulation.

### FAN CONNECTION

Plug the fan directly into a 230V, 50Hz wall outlet. Be sure the plug fits tightly in the outlet. A loose connection may cause overheating and damage the plug or the fan. Avoid the use of extension cords due to fire risk.

**NOTE:** To prevent over loading the electrical circuit, do not plug the fan into an electrical circuit that is servicing other electrical needs.

Unplug the fan when not in use.

### OSCILLATION

To start fan oscillation, press down Oscillation Control Knob (located above motor housing).

To stop oscillation function pull Oscillation Control Knob up while the fan is in any position.

## CONTROL PANEL

### TURNING THE FAN ON/OFF



Place the fan on a stable, level surface. Plug the fan into properly grounded outlet. To start the fan, press the desired speed button: 1-LOW, 2-MED, 3-HIGH. Press 0-OFF to turn it off.


# FAN ASSEMBLY

## FAN ASSEMBLY

Simple assembly is required to use this fan.


**Step1.** Four legs are inside of the packaging.

To attach the legs to the base: Guide the small bump on the bottom of the pedestal base down the “L” groove on the base; Lock the foot into place by twisting counterclockwise. Repeat until all (4) four feet are attached to the base. Flip the fan base over so it is sitting upright on the floor then move onto the next step.



**Step2.** Slide the base part through the hole. Then, insert the fan pedestal pole into the base and tighten by twisting the bottom collar nut.

Cover the top portion of the base assembly with the plastic cover.



**Step3.** With the cover nut loosened, pull the chrome extension out of the fan base to the desired height. Then re-tighten the cover nut before moving onto the next step.



**NOTE:** The chrome extension may be completely hidden inside of the bar. Make sure the cover nut is fully loosened, then slowly flip the base upside down so that the chrome extension falls out.

**Step4.** Put the motor assembly onto the Chrome Extension and tighten the thumbscrew.



**Step5.** Remove the Blade Cap by twisting it CLOCKWISE while holding the metal shaft tightly.



**NOTE:** Threads are reversed. Loosen = Clockwise

**Step6.** Loosen and remove the lock nut from the motor housing to attach the rear grill.



**NOTE:** Loosen = Counterclockwise.

**Step7.** Assemble the Rear Grill onto Motor Housing. The Rear Grill should fit into pins on the fan motor housing as shown.

**Step 8.** Thread the lock nut onto the motor housing and twist clockwise to tighten.

**Step 9 .** Remove any protective covering from the shaft before Fan Blade Installation. Place the Fan Blade onto Motor Shaft. The pin on the Motor Shaft should fit into the slots of the Fan Blade.

**Step10.** Thread the Blade Cap onto the threaded end of the Motor Shaft.

**NOTE:** Threads are reversed. Tighten =Counter-clockwise

**Step11.** With the logo upright, attach the Front Grill to the Rear Grill. Do not operate fan without the grills in place.

# CARE AND MAINTENANCE

## CLEANING

**⚠ CAUTION** Before cleaning the fan be sure to disconnect power cord from the plug. Clean the grille surface with a clean damp cloth. Do not use harsh chemical or abrasive cleaners. **DO NOT IMMERSE THE FAN IN WATER.** Allow fan to dry completely before use. Periodic grille cleaning with a vacuum will prevent dust build up. The motor is sealed and does not require any interior maintenance, cleaning or lubrication.

## MAINTENANCE

The Internal motor bearings are permanently lubricated from the factory and do not require any additional lubrication.

### **REPAIR**

**DO NOT OPERATE THE FAN WITHOUT THE GRILLE IN PLACE. DO NOT USE THE FAN IF IT HAS MALFUNCTIONED OR WAS DAMAGED IN ANY WAY.**

### **STORAGE**

Keep the original carton for storage of the fan. Coil and tie the power cord to avoid damage during storage.

## Correct Disposal of this product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the appropriate return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.



# WARRANTY AND REGULATIONS

## COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVES

Hereby, PLAISIO COMPUTERS S.A. declares that the device Nuvelle Stand Fan FSN-1640B complies with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU and Ecodesign Directive 2009/125/EE and bears the marking



A copy of the Declaration of Conformity can be requested at the company's offices: THESI SKLIRI, MAGOULA ATTICA or via the website <https://www.plaisio.gr/>

## Environmental information

This product complies with the requirements of the RoHS Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and bears the following marking.

# RoHS

Disposal



In accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the products and their individual components included in the directives after their use or end of life should not be disposed along with other household waste, but should be delivered to the point of sale or to an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. For more information, please contact your municipal waste disposal service.

By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal of this product. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities or PLAISIO COMPUTERS S.A.

Nuvelle , Kendrix and Dosette are products of PLAISIO COMPUTERS S.A.

Contact Phone: 800 11 12345

Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018

[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)

## General Warranty Terms

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user manual.

We inform you that this device is covered by a warranty for proper operation according to the terms outlined below:

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the official purchase receipt and lasts for the duration indicated on the receipt.
2. The warranty is only valid upon presentation of the warranty certificate and the official purchase receipt.
3. This warranty covers any defective spare parts as well as the labor cost for their replacement. The warranty covers only manufacturing defects and does not include consumable items such as batteries, bulbs, accessories, external pipes, etc. Under no circumstances does it imply replacement of the entire device.
4. Depending on the type of malfunction, the company determines the method and location of the device's repair. Transportation costs to and from the service centers are the customer's responsibility.
5. Products that remain unrepaired, refused repair, or are uncontactable with the owner for more than 15 calendar days after customer notification, will incur storage fees.
6. The company's maximum liability is explicitly limited solely to the amount paid for the product or the cost of repair or replacement of any product that does not function properly under normal conditions.

## What the warranty does not cover:

1. The warranty is void if the malfunction is caused by misuse, incorrect installation, negligence, unauthorized service intervention, or lack of maintenance.
2. Damages occurring during transportation due to improper placement of the device (e.g., failure to remove transport locks, etc.).
3. Malfunctions caused by incorrect electrical connection with voltage different from that stated on the device's rating plate, ungrounded power outlets, or voltage fluctuations.
4. External factors beyond the manufacturer's control (such as significant power supply fluctuations outside the device's operating specifications).
5. Devices not used under appropriate operating conditions, such as use in professional or commercial activities.
6. The company bears no responsibility for damages caused by the product or its malfunctions, including lost revenue and profits, special, incidental, or consequential damages, and is not liable for any claims made by third parties or by you on behalf of third parties.
7. In cases of devices involving water supply, damages caused by poor water quality or unsuitable water supply are not covered.



**πλαίσιο**

Θέση Σκληρή, Μαγούλα Αττικής

**[www.plaisio.gr](http://www.plaisio.gr)**

Τηλ. **800-11-12345**  
(γραμμή χωρίς χρέωση)

Τηλ. **210-2895000**  
(από κινητό)